## ●電池の充電 - ACアダプタを使う

- **カムコーダに電池1本をセットします。** 電池を所定の場所に正しくセットし、落下防止レバーで電 池がしっかり固定されるようにします。
- **2**コンセントにACアダプタを接続します。
- **3** A C ケーブルのもう一方の端をカムコーダ本体に接続します。

ACケーブルをカムコーダ本体に接続してください。

- 4 カムコーダ本体の電源を入れジョイスティックを上に押してください。
  - 注)画面に充電中の表示を確認してください
- 5 充電が完了したらACアダプタを抜きます。 画面右上の電池のアイコンの雷マークが消え、満充電のマーク(通常の電池 マーク)に変わったら充電完了になります。

● ACアダプタを使って初めて電池を充電するときは、フル充電までに約8時間かかります。2回目以降は、約2時間で再充電が完了します。